

INSTRUKCJA

ROZPALANIA W KOTLE

UNIEKO

1 Otwórz przepustnice z boku kotła

Krok 1



2 Uchyl klapkę w dolnych drzwiczkach

Krok 2



3 Rozpal ułożoną warstwę drewna ok. 10cm

Krok 3



4 Po rozpaleniu i ukazaniu się ognia w przepustnicy , należy zasypać komorę paleniskową **WĘGLEM!**

Krok 4



5 Przymknij przepustnice pozostawiając szczelinę ok. 2 - 10mm oraz przymknij klapkę pozostawiając strzelinę ok. 10mm
W zależności od ciągu kominowego

Krok 5

